



S32硬件调试器


S32-DP

Last Updated: Sep 7, 2022

S32硬件调试器可通过以太网或**USB**连接到开发人员工作站，并通过标准调试端口对恩智浦目标系统进行调试。按照行业标准术语，S32硬件调试器还可以称为硬件调试器、JTAG硬件调试器、JTAG模拟器或目标硬件调试器。

借助**S32**硬件调试器的以太网连接，开发人员可以对系统进行远程调试，还能更高效地与共享同一个团队内的同一个系统。或者，S32硬件调试器使用一根**USB**电缆直接连接到开发人员的工作站。S32硬件调试器旨在与**S32 Design Studio**和恩智浦汽车微控制器和处理器配合使用。它是项目所有阶段的关键调试工具。

汽车通用结构框图 Block Diagram



View additional information for [S32硬件调试器](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.